

## ContestConsole - トランシーバーごとの対応表

基本:

- (1) ICOM標準の8ピンマイクコネクタを備えたトランシーバーの場合、PTT、周波数アップ/ダウンが行えます。
- (2) マイクコネクタに8ピンの円形コネクタではなくモジュラージャックを用いているトランシーバーの場合、OPC-589が必要になります。なお、付属のマイクロホンは本製品に接続できませんので、別途、SM-30などのマイクロフォンをお求めください。
- (3) トランシーバーの取扱説明書に外部キーパッドとボイスメモリー、CW/RTTYメッセージメモリの記述がある場合、M1～M4のメモリボタンを使用できます。トランシーバー側の設定が必要です。お使いのトランシーバーの取扱説明書の"外部キーパッド"の項を参照ください。
- (4) いくつかのトランシーバーでは、M1～M4ボタンでのメッセージ送出が可能な電波形式が制限されます。また、ボイスメモリーのためにSDカードもしくはUSBメモリスティックが必要となります。
- (5) 4ピンのチューナーコネクタを備えていないトランシーバーの場合、本製品のチューン機能は使用できません。
- (6) AH-4用の4ピンコネクタを備えているトランシーバーの場合、チューン機能が利用できます。「チューナーコネクタ接続ケーブル付き」バージョンをお買い求めください。
- (7) 4ピンのチューナーコネクタにAH-4などの外付けのアンテナチューナーをすでに接続されている場合、本製品のチューン機能は使用できません。あるいは本製品のチューン機能に切り換えいただく必要があります。その場合、AH-4は使用できなくなります。

トランシーバーごとの主な対応表(SOTABEAMS社の調査による)

トランシーバー	トランシーバーへの接続	PTT、周波数アップ/ダウン	メッセージメモリ				チューン(下記注)	備考
			CW	ボイス	RTTY	PSK		
IC-7000	OPC-589が必要です。	y	y	y	n	n	y	トランシーバーに付属のマイクは本製品に接続できません。
IC-703	OPC-589が必要です。	y	n	n	n	n	y	トランシーバーに付属のマイクは本製品に接続できません。
IC-706	OPC-589が必要です。	y	n	n	n	n	y	トランシーバーに付属のマイクは本製品に接続できません。
IC-7100	OPC-589が必要です。	y	y	n	n	n	y	トランシーバーに付属のマイクは本製品に接続できません。
IC-7200	y	y	n	n	n	n	y	
IC-7300	y	y	y	y:注	y	n	y	注:ボイスメモリーのためにはSDカードが必要です。
IC-7400	y	y	y	n	n	n	y	
IC-746	y	y	n	n	n	n	y	CWメッセージメモリの機能を有していますが、外部キーパッドの機能がいないため、使用不可
IC-7410	y	y	y	n	n	n	y	
IC-756	y	y	n	n	n	n	y	CWメッセージメモリの機能を有していますが、外部キーパッドの機能がいないため、使用不可
IC-756PRO	y	y	n	n	n	n	y	CWと音声のメッセージメモリの機能を有していますが、外部キーパッドの機能がいないため、使用不可
IC-756PROII	y	y	y	y	n	n	y	
IC-756PROIII	y	y	y	y	n	n	y	
IC-7600	y	y	y	y	y	y	y	
IC-7610	y	y	y	y	y	y	y	
IC-7700	y	y	y	y	y	y	n	
IC-7800	y	y	y	y	y	y	n	
IC-7850/IC-7851	y	y	y	y	y	y	n	
IC-9100	y	y	y	n	n	n	y	

注)本製品でチューン機能を利用するためには、「チューナーコネクタ接続ケーブル付き」をお求めください。